



## TV model ZV32HD2

### LCN – Procedura per l'aggiornamento del FirmWare

- Estraiete il file .bin dalla cartella .rar e salvate il file su una chiavetta USB vuota anche da 2Gb: Il file .bin deve essere l'unico file presente sulla chiavetta.

 DSJM_HWC1706_113_LDD_M3663_A48_6...	27/10/2017 11:04	Archivio WinRAR	4.611 KB
 LDDM3663_A48_640MA_600MA_228P.BIN	27/10/2017 05:54	File BIN	4.990 KB

- Inserite **PRIMA** la chiavetta usb in una porta USB qualsiasi del TV, **POI** inserite la spina nella presa di corrente.
- **NON** premete alcun tasto del telecomando; il LED del TV inizierà a lampeggiare blu-rosso; significa che stà caricando l'aggiornamento.
- Dopo circa un minuto il lampeggio terminerà ed il TV si accenderà sulla pagina **Prima Installazione** e chiederà la selezione del paese. Significa che l'aggiornamento è andato a buon fine.
- **PRIMA** togliere la spina della corrente, **POI** estrarre la chiavetta USB.