

ZEPHIR

TV model ZV32HD2 s/n WT07...

LCN – Procedura aggiornamento software

Premessa : In base al tipo di pannello montato sul singolo TV ci potrebbe una differenza di " zero di origine del segnale". Questo comporta che a parità di SW uno è rovescio rispetto all'altro, quindi servono due software per soddisfare entrambi i casi.

- Estrarre i due files .bin in due differenti cartelle (fate attenzione a non copiarli nella stessa cartella , hanno lo stesso nome e tale deve essere) , poi copiare i files tipo 1 e tipo 2 in due chiavette diverse, entrambe vuote.
- Inserire **PRIMA** la chiavetta USB in una delle porte USB **DOPO** inserire la spina nella rete.
- Non premere alcun tasto del telecomando, il LED del TV inizierà a lampeggiare rosso-verde per circa mezzo minuto, significa che stà caricando l'aggiornamento.
- Al termine il TV si accenderà automaticamente sulla pagina **Prima installazione**: significa che il SW è stato aggiornato.
- Nel caso in cui la figura sia rovescia, è necessario ripetere l'operazione con l'altro SW. Fate attenzione che il LED rosso sia spento prima di inserire la chiavetta.
- Poi premete exit / menu / canale per controllo finale: se è mostrato **LCN On** significa che tutto è OK



- **PRIMA** togliere la spina dalla rete, **DOPO** sfilare la chiavetta USB