

Per il corretto aggiornamento del software, seguire i passaggi come segue:

i> Scarica il file .bin

ii> Copia il file .bin sul disco USB drive. Nota: il disco USB non deve contenere alcun file o directory, deve essere vuoto e pulito, meglio se formattato con FAT32 ad eccezione del file di aggiornamento .bin.

iii> Spegni la TV, estrai il cavo di alimentazione TV dalla rete elettrica. Attendere fino a quando il LED ROSSO si spegne completamente.

iv> Collegare il dispositivo USB alla porta USB del televisore.

v> Inserire il cavo di alimentazione del televisore nella rete elettrica.

Nota: non è necessario accendere la TV o premere alcun tasto / tasto.

vi> TV dovrebbe cercare il file di aggiornamento.

Nota: se non viene trovato, il LED ROSSO rimane acceso per tutto il tempo, si prega di utilizzare un'altra marca di disco USB e assicurarsi che il disco USB non contenga altri file, ad eccezione del software di aggiornamento TV .bin.

vii> Se viene trovato il file di aggiornamento, inizierà il processo di aggiornamento e il LED ROSSO e VERDE lampeggerà a turno, attendere tutto il tempo necessario.

viii> Al termine dell'aggiornamento, la TV si accenderà automaticamente. (p.s. ) se l'aggiornamento non dovesse partire in automatico suggeriamo una seconda procedura :

1 > Spegni la TV, estrai il cavo di alimentazione TV dalla rete elettrica. Attendere fino a quando il LED ROSSO si spegne completamente.

2 > Collegare il dispositivo USB alla porta USB del televisore.

3 > premere e mantenere premuto il pulsante power on sul televisore, Inserire il cavo di alimentazione del televisore nella rete elettrica.

4 > Se viene trovato il file di aggiornamento, inizierà il processo di aggiornamento e il LED ROSSO e VERDE lampeggerà a turno, attendere tutto il tempo necessario.

5 > Al termine dell'aggiornamento, la TV si accenderà automaticamente.